

## Dive Housing

---

ULTRA RESISTENTE E IMPERMEABLE  
HASTA 197 PIES(60 METROS).

**GoPro**<sup>®</sup>  
Be a *HERO*. ■■■■

## / Qué incluye




### **CARCASA PARA BUCEO**

Diseñada para buceo en aguas profundas y actividades extremas.




### **TAPA DE LALENTE DE LA CARCASA**

Protege la lente de la carcasa contra rayaduras, polvo y suciedad.



### **PUESTA TRASERA ESTÁNDAR + PUERTA TRASERA BACPAC**


Puertas traseras impermeables para usar con o sin un accesorio BacPac™.



### **PUERTA TRASERA ESQUELETO + PUERTA TRASERA ESQUELETO BACPAC**


Permiten una óptima captura de audio durante actividades a baja velocidad y acceso a un LCD Touch BacPac adjunto (se vende por separado). NO es impermeable.

## / Apertura de la carcasa para buceo




### **Paso 1**

Sujete la carcasa con la mano izquierda.




### **Paso 2**

Coloque el pulgar de la mano derecha a la izquierda de la flecha y el dedo índice debajo del seguro.



### **Paso 3**


Acerque los dedos deslizado la flecha hacia la derecha.



### **Paso 4**

Use las yemas de los dedos para tirar del seguro en dirección vertical y quitarlo de la carcasa.

## / Cierre de la carcasa para buceo



### **Paso 1**

Coloque su GoPro dentro de la carcasa.



### **Paso 2**

Cierre la puerta posterior de la carcasa.



### **Paso 3**

Inserte el seguro en la cámara principal de la puerta trasera.



### **Paso 4**

Presione el seguro hasta que quede trabado.

## / Información importante sobre seguridad y manejo

**ADVERTENCIA: Si la carcasa para buceo no se cuida debidamente, es posible que se produzcan filtraciones que pueden dañar o destruir la cámara. La garantía no cubre los daños ocasionados por el agua que surjan de un error del usuario.**

### LIMPIEZA DE LALENTE

Limpié la lente de la carcasa de inmediato si entra en contacto con cualquier cosa que pueda ocasionar manchas, por ejemplo, tinta, maquillaje, suciedad, alimentos o lociones. Para limpiar la lente, frótela con cuidado con un trapo suave y húmedo. No use productos de limpieza de cristales, productos de limpieza para el hogar, solventes, alcohol, amoníaco ni soluciones abrasivas para limpiar la lente.

## **PREVENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL AGUA**

Puerta trasera de montaje esqueleto de la carcasa para buceo Un solo cabello o grano de arena puede causar una filtración en la carcasa y dañar la cámara. Para limpiar la junta, quítela de la carcasa, enjuáguela con agua dulce y séquela agitándola (si la seca con un paño, las pelusas podrían perjudicar la junta). Después de usar la carcasa en agua salada, recuerde enjuagarla con agua dulce para evitar la corrosión.

Learn more about GoPro  
products at **gopro.com**



Please Recycle

130-06514-000 REVD